ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНЫЙ (1 кнопка) РАДИОКАНАЛЬНЫЙ 58021

Инструкция по эксплуатации

Устройство 58021 является беспроводным передающим устройством. При нажатии и удерживании кнопки на корпусе устройства в течение минимум 1 секунды встроенный передатчик подаст сигнал тревоги на прибор. Передатчик модели 58021 предназначен для использования в составе систем сигнализации серии 5800. В зависимости от предварительной настройки прибор подаст сигнал тревоги (сопровождающийся звуковой сигнализацией или бесшумный). Передатчик 58021 питается от встроенной литиевой батареи, рассчитанной на 4-летний период эксплуатации и не подлежащей замене. При появлении на приборе сообщения о разряде батареи передатчика необходимо заменить все устройство.

Установка серийного номера

Каждый передатчик имеет свой уникальный неизменяемый идентификационный номер, присваеваемый каждому извещателю в процессе изготовления. Прибор требует предварительной (предшествующей установке прибора) настройки таким образом, чтобы определять указанный номер извещателя. Для более полной информации смотрите соответствующую инструкцию прибора. Все передатчики должны распознаваться прибором как устройства типа «BR», т.е. неконтролируемые (кнопка «Button RF»на приборе).
В процессе программирования необходимо передать как минимум 2 сигнала тревоги (нажать кнопку 2 раза). Перерыв между нажатиями не должен быть менее 8 секунд.
Для более полной информации о дальности приема и программировании смотрите соответствующую инструкцию прибора.

Габаритные размеры: 67 мм x 38 мм x 25,4 мм. При передаче мигает светодиод.

МОДИФИКАЦИЯ 58021MN

Модификация 58021MN отличается тем, что имеет заменяемые литиевые батареи. Программируется как «RF» (3 тип), либо как «UR» (4 тип).

Технические характеристики

Габаритные размеры: 61 мм x 38 мм x 12,7мм
Батареи: Duracell DL2032 или Panasonic (Renata) Sanyo CR2032
Батарея должна вставляться позицией «+» вверх.