



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ SMART**  
**«Молния-12»**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТУ 4372-019-56433581-2008  
РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.ОП066.В00856

**ОП066**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1 Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Направление движения при эвакуации указывает управляемая стрелка. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- |  |               |
|--|---------------|
| 2.1 Напряжение питания от источника постоянного тока, В                              | 10,0 - 13,8   |
| 2.2 Потребляемый ток от источника постоянного тока, при напряжении 12В, не более, мА | 130           |
| 2.3 Диапазон рабочих температур, °С  | от -30 до +55 |
| 2.4 Габаритные размеры, мм   | 300x130x25    |
| 2.5 Масса, кг  | 0,28          |
| 2.6 Степень защиты оболочки (код IP)   | 52            |
| 2.7 Средний срок службы оповещателя: не менее, лет                                   | 5             |
| 2.8 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002        |               |

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 3.1 Оповещатель световой «Молния-12» | 1 шт. |
| 3.2 Руководство по эксплуатации      | 1 шт. |

**4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 4.1 Подключить оповещатель к источнику постоянного тока (рис.1).
- 4.2 При подключении питания на контакты:  
1-2 - включается стрелка вправо;  
1-3 - включается стрелка влево;  
1-2 и 1-3 – включается стрелка в оба направления.
- 4.3 Закрепить оповещатель к вертикальной поверхности с помощью двух шурупов диаметром не более 3,5 мм.

**5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

**6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В.  
тел.: (3812) 58-44-68.
- 6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.




Рис.1

**АРСЕНАЛ**   
**БЕЗОПАСНОСТИ**

**По вопросам приобретения обращаться:**  
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417  
(3812) 466-903, 466-904, 466-905  
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8  
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

[www.arsec.ru](http://www.arsec.ru)  
[www.molnia12.ru](http://www.molnia12.ru)