

**Оповещатель световой  
«Молния-2-12»  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТУ 4372-019-56433581-2008  
РОСС RU.OC03.H00869      ССПБ.RU.ОП066.B00856**



**1. Общие указания.**

Оповещатель световой «Молния-2-12» **двухсторонний** предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

При покупке оповещателя необходимо проверить:

- наличие паспорта на изделие;
- комплектность изделия.

**ВНИМАНИЕ!**

- Перед началом эксплуатации оповещателя необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.
- При выходе из строя оповещателя рекомендуется обращаться на предприятие-изготовитель.
- В случае выявления нарушений правил эксплуатации ремонт изделия производится за счет потребителя.

**2. Технические характеристики.**

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В	9-13,9
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА	40
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➤ рабочая температура, °С	- 30.... +55
➤ относительная влажность при + 25 °С, %	90
➤ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.4. Габаритные размеры, мм	304x103x30
2.5. Масса, кг	0,45
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -	52
2.7. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

**3. Комплект поставки.**

- Оповещатель световой «Молния-2-12», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

**4. Подготовка к работе.**

- 4.1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
- 4.2. Определить место установки и закрепить изделие на потолок с помощью двух ушек на корпусе или на стену с помощью кронштейна (приобретается отдельно).

4.3. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод – «+», темный провод «-»).

#### 5. Правила хранения.

Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

#### 6. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем паспорте.

В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу:

ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 «В»  
Тел. (3812) 58-44-68



**По вопросам приобретения обращаться:**

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

**[www.arsec.ru](http://www.arsec.ru)**