

**КС-05-Кнопка выхода со светодиодом.**


**Провода**

**Кнопка -красный**

**Кнопка -черный**

**Индикатор(+)-белый**

**Индикатор(-)-желтый**



**Внимание!**

**На контакты индикатора  
подавать напряжение не  
более 12 В.**