

VM-64H

Устройство для запоминания изображения

COMMAX

Приложение к инструкции на английском языке

Функциональные части

1. Светодиодный индикатор
2. Кнопка для установки времени
3. Кнопка записи
4. Кнопка просмотра
5. Кнопка установки режима работы в отсутствие хозяина.

Проводка

Камера
Монитор
Запоминающее устройство

Запоминающее устройство

Для использования в комплекте с монитором фирмы "COMMAX", модель DPV-4HP

1. Режим работы в отсутствие хозяина.
 - 1) Чтобы включить запоминающее устройство VM-64H перед уходом, нажмите кнопку "AWAY" (указание на отсутствие).
 - 2) Индикатор на VM-64H загорается при включении.
 - 3) После того, как посетитель нажмет кнопку вызова на камере у входной двери, его изображение будет записано.
2. Режим непосредственного управления.
 - 1) Вы можете записать изображение пришедшего, подняв трубку и нажав кнопку записи "RECORD" на VM-64H.
 - 2) Для подтверждения процесса записи индикатор на запоминающем устройстве будет мигать.
3. Режим просмотра.
 - 1) Для просмотра последнего записанного изображения нажмите кнопку "REVIEW".
 - 2) Повторно нажимая кнопку "REVIEW", Вы можете последовательно просмотреть 64 последних записанных изображений, хранящихся в памяти VM-64H с отметкой времени.
После просмотра последней записи устройство автоматически остановится.
 - 3) Если во время просмотра поступает вызов от входной двери, то устройство автоматически переключается в режим приема вызова.
 - 4) Если устройство находится в режиме работы в отсутствие хозяина, то переключение в режим просмотра производится нажатием кнопки "REVIEW".
4. Установка времени.
 - 1) Для установки часов поднимите трубку и убедитесь, что монитор дает изображение.
 - 2) Для быстрой установки времени нажмите кнопку "TIME" и удерживайте ее до тех пор (приблизительно 2 сек.), пока не установится время, соответствующее текущему моменту.
 - 3) Для медленной установки времени повторно нажимайте кнопку "TIME" так, чтобы выставить шаг за шагом точное время.