

**702**

**719**

**747**

Назначение проводов	
Белый	(-) общий
Красный	(+) пульсирующий звук
Желтый	(+) постоянный звук