

#### 4. Гарантии изготовителя.


- 4.1 Изготовитель гарантирует работоспособность КОМПЛЕКТА при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКТА – **12 месяцев**. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более чем **24 месяца** с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.
- 4.3 При обнаружении дефекта производственного характера КОМПЛЕКТ подлежит замене.
- 4.4 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил эксплуатации КОМПЛЕКТА;
  - при наличии механических повреждений КОМПЛЕКТА.
- 4.5 Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона с проставленными датами изготовления и продажи (установки), а также штампом торгующей (монтажной) организации.

ООО «РОКСА ЭНТРАНС»



**МК AL- 200**

### **Комплект монтажа электромагнитного замка AL-200**



\_\_\_\_\_  
Дата приемки ОТК

\_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

Отметка о продаже или установке  
Комплект **МК AL-200**

\_\_\_\_\_  
Организация-продавец или установщик

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись


## 1. Комплект поставки

В основной комплект поставки входит (Рис.1):

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| - планка М200 (1)        | 1 шт. |
| - декоративный кожух (2) | 1 шт. |
| - угольник (3)           | 1 шт. |
| - винт М4х8 (4)          | 2 шт. |
| - комплект крепежа:      |       |
| - болт М5х20 (5)         | 2 шт. |
| - шайба 5 (6)            | 2 шт. |
| - втулка (7)             | 2 шт. |
| - паспорт                | 1 шт. |
| - упаковочная коробка    | 1 шт. |

Угольник (3), кожух (2), и винты (4) поставляются в собранном виде. Замок в комплект поставки не входит.

Рис. 1



## 2. Указания по монтажу.

- 3.1. Комплект состоит из угольника, планки, декоративного кожуха и элементов крепежа корпуса замка (болт М5х20, втулка, шайба).
- 3.2. Габаритно-присоединительные размеры крепежного угольника (без замка) показаны на рисунке 2.
- 3.3. Угольник (3) монтируется на дверную коробку и закрывается декоративным кожухом (2) в цвет замка.
- 3.4. Крепеж угольника к дверной коробке в комплект поставки не входит.
- 3.5. Остальные требования по монтажу замка приведены в паспорте на замок.




Рис.2

## 3. Условия хранения.

Монтажный комплект МК АL-200 подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.